

Informação para Instalação

Para utilizar a **Luminária New-Led Artek** de maneira eficaz, leia este manual e guarde-o para eventuais consultas.



Instalação e funcionamento:

Retire as buchas plásticas e os parafusos do compartimento da luminária e fixe-as no teto ou na parede.

Desenrole o cabo elétrico e conecte-o na fonte de energia (110V ou 220V). A luminária Artek possui na tomada seleção automática de voltagem.

Antes do primeiro uso deve-se carregar a bateria por um período 24 horas conectada na fonte de energia AC, com a chave seletora no modo **OFF/Desligada**.

Após o período da primeira carga da luminária, alternar para o modo **Mínimo ou Máximo** e verificar se a luminária funcionará pressionando o botão **TESTE**. Caso a luminária não funcione verifique a rede elétrica e carregamento da bateria. A luminária deverá permanecer conectada à rede elétrica para que a bateria seja carregada constantemente.

Atenção:

Evite utilizar e instalar a Luminária Artek em locais úmidos e diretamente expostos ao sol e ao calor intenso. A eficiência da luminária pode diminuir caso seja usada ou carregada em temperatura abaixo de 0°C ou acima de 40°C.

Cuidados com a bateria:

Para prolongar a vida da bateria, a cada 6 meses deve ser recarregada.

Dados técnicos:

Tensão de alimentação:

110V ou 220V (bivolt automático) 50/60Hz

Iluminação:

30 LEDs, 30x1.500mcd 110°

Fluxo Luminoso Nominal (lumes)

Mínima 55 lm Máxima 100 lm

Consumo de energia:

2 watts

Autonomia:

Chave seletora no modo MIN 7 horas

Chave seletora no modo MAX 3,5 horas

Tempo de Carga:

20-24 horas

Bateria Lítio:

3,7 V - 1,3Ah

Manutenção e limpeza:

Mantenha a luminária sempre em condições de uso realizando os testes de funcionamento e limpe-as sempre que que necessário, para uma boa iluminação. Utilize apenas um pano umedecido em álcool. Não utilize produtos químicos ou solventes, que poderão danificar as partes plásticas.

Garantia:

A Luminária New-Led Artek possui garantia de 6 meses, exceto para produtos avariados, modificados e quebrados, ou por danos decorrentes de uso indevido, pelas instalações deficientes e fora das especificações contidas neste manual. O prazo de garantia inicia-se na data da compra, sendo necessária a apresentação da Nota Fiscal do produto.

Importado e distribuído por:
Artek Industrial da Amazônia Ltda.
CNPJ: 03.290.856/0001-37
Av. dos Oitis, 636 - Distrito Industrial
CEP: 69075-000 Manaus - Amazonas- Brasil
Fone: (92) 3238-8855 Fax: (92) 3238-2220



Fabricado na China